

蓄壓器設備 操作注意事項

壓力設備應用規範：

依據PED 97/23/EC第3條第3款規定，無需CE標章。

依據TR-CU 032/2014規定無需EAC標章。



蓄壓器必須且僅限安裝到機台或系統上，才能進行試車。



壓力設備的操作必須符合其壓力上限參數（詳見標籤說明）。



HYDAC無法對蓄壓器於不同機台上的適用性及是否正確安裝負責。



蓄壓器有填充氮氣壓力¹⁾。

蓄壓器運轉過程中，本體會產生高溫：人員應慎防燙傷。



試車、維修與保養工作必須由合格的專業技師執行。蓄壓器的填充氣體，一般僅適用氮氣。填充氮氣時，請用HYDAC灌氣與檢測專用工具進行。



氣體及系統壓力完全釋放前，請勿打開蓄壓器。蓄壓器內含氮氣¹⁾：小心缺氧風險。



蓄壓器不得任意加工改裝(焊接、鑽孔、加壓破壞本體...)



HYDAC蓄壓器有固定的使用壽命，限用於特定應用領域。



更多相關資訊，請e-mail: sales@hydac.com.tw



中文蓄壓器操作注意事項，為參考德語版本的翻譯，唯德語版本有法律效力。

¹⁾ HYDAC蓄壓器SD與SF系列不使用氮氣，所以，不充灌氮氣。